

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI)

O AASI é um aparelho auditivo, programado para a perda auditiva de cada pessoa. Tem como objetivo captar os sons do ambiente, principalmente os sons de fala, e amplificá-los tornando-os audíveis para a pessoa com deficiência auditiva.



Ao adquiri-los, você deu o primeiro passo em direção ao tratamento de sua perda auditiva, melhorando sua qualidade de vida. Contudo, é importante lembrar que eles precisam de manutenção (cuidados e higiene) para garantir uma maior durabilidade e desempenho.

TIPOS DE APARELHO AUDITIVO




Atrás da orelha: Sons potentes, fácil utilização, para perdas auditivas moderadas a profunda.



Dentro da orelha: Pequeno e discreto, fácil manuseio e para perdas auditivas leves a moderadas.



DICAS E CUIDADOS

- Lave as mãos antes de realizar a limpeza no seu aparelho auditivo;
- Limpe diariamente seus aparelhos auditivos;
- Não deixe seu aparelho auditivo cair;
- Proteja seu aparelho auditivo de sujeira;
- Não esqueça de retirar as pilhas do compartimento quando não estiver usando seu aparelho. 
- Fique atento às pilhas, ao retirar o lacre espere uns segundos antes de colocar no compartimento de pilha do AASI e verifique a posição correta, troque sempre que estiver descarregada. 
- Proteja seu aparelho auditivo da umidade, mantenha-o seco e utilize o desumidificador; 
- Evite contato do aparelho auditivo com produtos pegajosos, por exemplo, spray de cabelo.
- Desligue o aparelho quando não estiver usando o mesmo;
- Certifique-se de retirar os aparelhos auditivos antes de dormir, nadar e tomar banho;
- Realize revisões periódicas e deixe os reparos por conta de um especialista;
- Se tiver dúvidas, procure ajuda;


HIGIENIZAÇÃO


O entupimento por cera é uma das principais razões pelas quais os aparelhos precisam de reparo, portanto, é importante que a higienização seja realizada frequentemente. Confira algumas dicas de como realizá-la:

LIMPEZA DO MOLDE - RETROAURICULAR




Desconecte o tubo e o molde do gancho.



Lave o molde e o tubo com sabão neutro. Enxágue e seque bem. 

LIMPEZA DO INTRA CANAL:

Com cuidado retire com o pano seco ou pincel sinais de sujeira do aparelho.



ADAPTAÇÃO ABERTA

- Desconecte as 2 partes (AASI¹ e tubo² da oliva³);
- Limpe o AASI com um pano;
- Passe o fio limpador no tubo² fino e na oliva³.
- Coloque o AASI¹ com o tubo² no estojo.
- Lave a oliva com a escovinha e sabão e enxágue em água corrente. Secar bem com a bombinha de ar.
- Tire a água que ficou no tubinho com a bombinha de ar;
- Pronto! Agora é só conectar e usar novamente!



Apoio:

