

O QUE É O IMPLANTE COCLEAR?

É um dispositivo eletrônico para pessoas com perda auditiva de grau severo a profundo. Ele funciona transformando sons em estímulos elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo. Isso significa que ele substitui parcialmente as células danificadas da cóclea.

APARÊNCIA EXTERNA



- 1. Processador:** seleciona e codifica os elementos da fala.
- 2. Cabo:** conecta o processador à antena.
- 3. Antena:** envia os sinais para o componente interno. Dentro da antena há um ímã que se fixa a parte interna.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Use o desumidificador todos os dias, dando preferência ao período da noite quando não estiver usando o IC. O processador deve ser colocado com o cabo e antena (sem desmontar) e as baterias, apenas as recarregáveis, desencaixadas. As baterias descartáveis não podem ir no desumidificador.
- A cada 15 dias limpe todos os itens com álcool isopropílico, apenas uma gota.
- Sempre que for retirar o implante da orelha, procure segurar o processador e a antena e após isso, retirá-lo. Assim, você evitará a quebra do cabo. Lembre-se de utilizar as duas mãos para maior segurança.
- Mantenha o cabo sempre na posição correta, formando um 'U' – como na imagem ao lado. Dobrá-lo pode danificá-lo.
- Não deixe as baterias por um tempo maior que o necessário para carregá-las, pois isso diminui sua vida útil. Verifique no seu manual o tempo médio necessário para que elas carreguem completamente.
- Uma vez na semana, coloque o carregador de baterias um ciclo no desumidificador.
- Faça rodízio entre as baterias.

MUDANÇA DA PROGRAMAÇÃO

- A mudança pode ser realizada através do assistente remoto que vem no seu kit. Após encostar a antena na parte de trás do controle para que ocorra o pareamento, selecione o programa.

- Caso o seu kit não tenha o assistente remoto, você deverá fazer a mudança dos programas no próprio processador, da seguinte maneira: aperte o botão e aguarde a luz piscar, se ela piscar uma vez, significa que foi acionado o P1. Aperte o botão novamente e aguarde a luz piscar até que ela pisque a quantidade de vezes referente ao programa que você deseja acionar. Por exemplo: P3, a luz deverá piscar 3 vezes para indicar que o mesmo foi acionado.

PRINCIPAIS ITENS DO SEU KIT



Bateria recarregável



Desumidificador



Ímã

Implantes Cocleares



Em caso de dúvidas, consulte o médico otorrinolaringologista e/ou o fonoaudiólogo.

Apoio:

